




Инструкция по использованию презентационного оборудования в ауд. 356

1. В состав комплекса презентационного оборудования ауд. 356 входят:
 - видеопроектор на подвесной платформе с пультом дистанционного управления;
 - экран размером 1,8 м x 1,8 м;
 - компьютер в конфигурации: процессор Intel Core 2 Duo E7500; оперативная память 2048MB; жесткий диск HDD 250Gb; дисковод оптических дисков DVD +/- RW IDE; подключенный к корпоративной сети университета и Интернет.
 - лицензионное программное обеспечение согласно Приложения 1.
 - микшер-усилитель с возможностью подключения до 4-х микрофонов;
 - 4 звуковых колонок, встроенных в фальшпотолок;
 - микрофон, подключенный к микшер-усилителю;
 - сетевой адаптер на 5 выходов (~ 220 V, 50 Гц).
2. Основное оборудование располагается внутри компьютерного шкафа. Ключ от компьютерного шкафа находится на одной связке с ключами от аудитории.
3. После открытия компьютерного шкафа, проверьте наличие следующего оборудования: на нижней полке – системный блок, пульт дистанционного управления видеопроектором и пульт дистанционного управления презентациями (в чехле), на средней полке – микшер-усилитель и микрофон, на верхней полке (выдвижная): клавиатура; на компьютерном шкафу: монитор, и мышь.
4. В случае отсутствия каких-либо составляющих перечисленного оборудования, необходимо СРАЗУ сообщить об этом в РЦНИТ (контакты: ауд. 351, 264, тел. 711077, 711061)!!!
5. Для включения комплекса необходимо выполнить следующую последовательность действий:
 - Включите сетевой адаптер на 5 выходов (~ 220 V, 50 Гц) – находится внутри компьютерного шкафа на правой стенке.
 - Включите системный блок компьютера, нажав кнопку питания на его передней панели.
 - Включите проектор, нажав кнопку  на пульте дистанционного управления видеопроектором.
 - Опустить экран, потянув за веревку.
6. Если Вам нужно включить микрофон, включите тумблер питания на переднем панели микшер-усилителя, достаньте микрофон из компьютерного шкафа, включите на боковой поверхности микрофона переключатель включения звука, подняв его вверх. Проверьте громкость звука. Регуляторы громкости звука микрофона находятся на передней панели микшер-усилителя 2-ая слева.
7. Если Вам нужно вывести звук с компьютера на систему встроенных в потолок колонок, включите кнопку питания на передней панели микшер-усилителя. Проверьте громкость звука, загрузив ваш звуковой файл. Для включения и регулирования громкости звучания, щелкните по значку «Громкость» в нижней правой части экрана и отрегулируйте бегунок громкости, также используйте регуляторы громкости звука микрофона находящиеся на передней панели микшер-усилителя 4-тый слева.
8. Если Вам нужно использовать пульт дистанционного управления презентациями, достаньте пульт из чехла, выньте радиопередатчик из пульта (сверху-сзади) и вставьте его в USB-порт на передней панели системного блока, включите пульт, подняв вверх переключатель «on/off» (вибрация пульта покажет о зарядке батарей и готовности пульта к работе), откройте презентацию на ПК и управляйте ею с пульта кнопками со стрелочками вправо (вперед) и влево (назад), между ними находится кнопка «указка».

9. Преподаватель может использовать в качестве электронных носителей для используемых на лекциях образовательных ресурсов следующие носители: CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, flash bar.
10. Преподаватель может загружать образовательные ресурсы с сервера дистанционного обучения ПетрГУ, сайта или сервера кафедры, сайтов открытых ресурсов в Интернет.
11. На компьютере установлено только лицензионное программное обеспечение!!! Устанавливать свои программы ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
12. По окончании занятия необходимо выполнить следующую последовательность действий:
 - Закройте все окна на рабочем столе операционной системы компьютера.
 - Отключите и заберите свой электронный носитель.
 - Выключите компьютер.
 - Направив пульт дистанционного управления видеопроектора на проектор нажмите кнопку  на экране появится диалог выключения, еще раз нажмите кнопку  и положите пульт на системный блок внутри компьютерного шкафа.
 - Выключите микшер-усилителя, нажав тумблер отключения питания. Выключите микрофон и уберите его на среднюю полку компьютерного шкафа.
 - Отключите пульт дистанционного управления презентациями, опустив вниз переключатель «on/off», достаньте радиопередатчик из USB-порта на передней панели системного блока и вставьте его в пульт (бороздкой наружу), пульт уберите в чехол и положите на системный блок.
 - Выключите сетевой адаптер на 5 выходов (~ 220 V, 50 Гц)
 - Проверьте наличие полного комплекта оборудования в соответствии с пунктом 3 инструкции и закройте на ключ дверцу компьютерного шкафа.
 - Чтобы экран поднялся, резко дерните за веревку и плавно сверните экран.
 - Сдайте ключи от аудитории и компьютерного шкафа ответственному за этаж.

Приложение 1

Вид ПО	Наименование ПО и номер лицензии
Операционная система	Windows 7 Professional Academic Open , № 47122193
Пакет офисных приложений	Microsoft Office Standard 2007, № 44544959
Антивирус	Avira Antivir Professional, № 7351
Браузер Интернет	Mozilla FireFox, свободно распространяемое
Архиватор	7-ZIP, свободно распространяемое
Просмотр pdf файлов	Adobe Acrobat Reader, свободно распространяемое
Проводник	Far Manager, свободно распространяемое
Графические и мультимедийные средства	VLC media player, свободно распространяемое XP Codek PacK, свободно распространяемое