


## **Инструкция по использованию презентационного оборудования в ауд. 361**

1. В состав комплекса презентационного оборудования ауд.361 входят:
  - видеопроектор на подвесной платформе с пультом дистанционного управления;
  - экран размером 2,5м x 2,2м с электроприводом и переключателем управления движением экрана;
  - компьютер в конфигурации: процессор Intel Core 2 Duo E4300 1800 MHz cache 2048 Kb; оперативная память 1024MB; жесткий диск HDD 250Gb; дисковод оптических дисков DVD +/- RW IDE; подключенный к корпоративной сети университета и Интернет.
  - лицензионное программное обеспечение согласно Приложения 1.
  - микшерусилитель с возможностью подключения до 4-х микрофонов;
  - 6 звуковых колонок, встроенных в фальшпотолок;
  - микрофон, подключенный к микшерусилителю;
  - сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц).
2. Основное оборудование располагается внутри компьютерного шкафа. Ключ от компьютерного шкафа находится на одной связке с ключами от аудитории.
3. После открытия компьютерного шкафа, проверьте наличие следующего оборудования: на нижней полке – системный блок и сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц), на средней полке – микшерусилитель, на верхней полке: монитор, микрофон на подставке, клавиатура, мышь, пульт дистанционного управления видеопроектором.
4. В случае отсутствия каких-либо составляющих перечисленного оборудования, необходимо СРАЗУ сообщить об этом в РЦНИТ (контакты: ауд. 351, 264, тел. 711077, 711061)!!!
5. Для включения комплекса необходимо выполнить следующую последовательность действий:
  - На стене за компьютерным шкафом находится переключатель управления электроприводом экрана. Чтобы экран опустился, поверните переключатель против часовой стрелки до щелчка.
  - После полного опускания экрана (остановка работы электродвигателя) поверните переключатель по часовой стрелки в вертикальное положение.
  - Включите сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц).
  - Включите системный блок компьютера, нажав кнопку питания на его передней панели.
  - Включите проектор, нажав кнопку «ON» на пульте дистанционного управления видеопроектором.
  - После загрузки операционной системы Windows XP Professional на экране появится окно парольного входа в систему. Для входа в систему нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре.
6. Если Вам нужно включить микрофон, включите тумблер питания на переднем панели микшерусилителя, достаньте микрофон из компьютерного шкафа, установите его на трибуну и включите на боковой поверхности микрофона переключатель включения звука. Проверьте громкость звука. Регуляторы громкости звука микрофона находятся на передней панели микшерусилителя 3-тый слева.

7. Если Вам нужно вывести звук с компьютера на систему встроенных в потолок колонок, включите кнопку питания на переднем панели микшерусилителя. Проверьте громкость звука, загрузив ваш звуковой файл. Для включения и регулирования громкости звучания, щелкните по значку «Громкость» в нижней правой части экрана и отрегулируйте бегунок громкости, также используйте регуляторы громкости звука микрофона находящиеся на передней панели микшерусилителя 4-тый слева.
8. Преподаватель может использовать в качестве электронных носителей для используемых на лекциях образовательных ресурсов следующие носители: дискеты 1,44 Мб, CDROM, CDRW, DVDR, DVDRW, flash bar.
9. Преподаватель может загружать образовательные ресурсы с сервера дистанционного обучения ПетрГУ, сайта или сервера кафедры, сайтов открытых ресурсов в Интернет.
10. На компьютере установлено только лицензионное программное обеспечение, удалять его ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливать свои программы ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
11. По окончании занятия необходимо выполнить следующую последовательность действий:
  - Закройте все окна на рабочем столе операционной системы компьютера.
  - Отключите и заберите свой электронный носитель.
  - Выключить компьютер, нажав на клавиатуре кнопку «Завершение работы» 
  - Направив пульт дистанционного управления видеопроектора на проектор нажмите кнопку «OFF», на экране появится диалог выключения, еще раз нажмите кнопку «OFF» и уберите пульт на верхнюю полку внутри компьютерного шкафа.
  - Выключите микшерусилителя, нажав тумблер отключения питания. Уберите микрофон на верхнюю полку внутрь компьютерного шкафа.
  - Выключите сетевой адаптер на 6 выходов (~ 220 V, 50 Гц)
  - Проверьте наличие полного комплекта оборудования в соответствии с пунктом 3 инструкции и закройте на ключ дверцу компьютерного шкафа.
  - Чтобы экран поднялся, поверните переключатель управления электроприводом экрана по часовой стрелке до щелчка.
  - После полного поднятия экрана (остановка работы электродвигателя) поверните переключатель против часовой стрелки в вертикальное положение
  - Сдайте ключи от аудитории и компьютерного шкафа ответственному за этаж.

## Приложение 1

Вид ПО	Наименование ПО и номер лицензии
Операционная система	Windows XP Professional
Пакет офисных приложений	Microsoft Office Standard 2003, № 44544959
Антивирус	Avira Antivir Professional, № 7353
Браузер Интернет	Mozilla FireFox, свободно распространяемое
Архиватор	7-ZIP, свободно распространяемое
Просмотр pdf файлов	Adobe Acrobat Reader, свободно распространяемое
Проводник	Far Manager, свободно распространяемое
Графические и мультимедийные средства	VLC media player, свободно распространяемое XP Codek PacK, свободно распространяемое